


# NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

FirstBIKE "LIMITED EDITION" in "RACING" MODELI



1. Odprite vrečko s krmilno osjo (del A), mazivom (B) in vrečko z aluminijastim pokrovom za krmilno os (C) ter vijak za aluminijast pokrov (D).



2. Odprite mazivo (B) in namažite krmilno os (A), kontaktne površine sprednje vilice in okvir z 2-3 kapljicami maziva/površino.



3. Sprednje vilice in okvir držite skupaj na utor za krmilo in vstavite krmilno os (del A). Da zagotovite, da je krmilna os (del A) vstavljena v celoti, lahko kolesni vijak (del E) postavite na vrh osi (del A) in ga nežno potrkate na svoje mesto z gumijastim kladivom, da ne poškodujete ostalih delov.

4. Pritrdite aluminijast pokrov (C) nad krmilno os (A) z vijakom za aluminijast pokrov (D), da zaprete luknjo.




5. Za namestitev sprednjega kolesa obrnite FirstBIKE na glavo tako, da se nasloni na sedež in krmilo



- 6.** Sprednjo pnevmatiko poravnajte med sprednjimi vilicami in tako zagotovite, da se smer vrtenja pnevmatike ujema z zadnjo pnevmatiko in smerno puščico na pnevmatiki. Priporočeni / največji tlak v pnevmatikah je 2,5 bara!



- 7.** Vstavite matico (del F) v šesterokotno luknjo na levi strani vilic ter vstavite in privijte kolesni vijak (del E) z desne strani s pomočjo imbus ključa (del G).



- 8.** Razdaljo med krmilom in zavorno ročico lahko nastavite s privijanjem ali popuščanjem vijaka zavorne ročice.




Po potrebi prilagodite napetost zavornega kabla z nastavitvenim vijakom, ki se nahaja na koncu zavornega kabla ob zadnjem kolesu, da zagotovite, da se zavora ne drgne ali zaskoči, ko zavora ni zategnjena.



9. Nalepite nalepke (del H) v skladu s priloženimi fotografijami položaja nalepke.



10. Če ste kupili komplet za spuščanje "LowKit" za FirstBIKE, za pravilno namestitev glejte navodila za montažo, ki so priložena kompletu "LowKit".



**POZOR:**  
Prosimo, da pnevmatike napolnite v skladu z navedenim priporočenim tlakom.



# VARNOSTNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI



## OPOZORILO!

**VAŠ OTROK MORA MED VOŽNJO NOSITI ČELADO, ZAŠČITNI  
TELOVNIK IN PRIMERNO OBUTEV.**

**VOŽNJA NAJ POTEKA OB SPREMSTVU ODRASLE OSEBE.**

**VOŽNJA NAJ POTEKA V VARNEM OKOLJU, KJER NI PROMETA.**

Naslednja pomembna navodila morajo biti upoštevana pri vožnji s poganjalcem FirstBIKE.

**Prosimo, preberite pred uporabo poganjalca FirstBIKE.**

FirstBIKE je v skladu z najstrožjimi standardi testiranja igrač v EU in ZDA, zato je tveganje ob pravilni uporabi minimalno.

Pred uporabo poskrbite, da je poganjalec v popolnem stanju in da noben del ni poškodovan. Redno preverjajte in privijte vijake, če je potrebno, prav tako se prepričajte, da so pnevmatike ustrezno napolniene.

Pokrovi ventilov na kolesih morajo biti zategnjeni z ustreznim orodjem. Če se majhni deli zlahka odvijajo, obstaja možnost, da jih otroci pogoltnejo.

Če najdete napako na poganjalcu, ga ne uporabljajte dokler se napake ne odpravi. V primeru morebitnih okvar ali poškodb artikla kontaktirajte prodajalca ali distributeria.

Poganjalec lahko na enkrat uporablja le en otrok. Največja obremenitev je 35 kg. Otrok poganjalca ne sme uporabljati brez nadzora odrasle osebe.

Poganjalec FirstBIKE je namenjen otrokom med 22. mesecem in 5. letom starosti (opomba: izbirni komplet "LowKit" je potreben za otroke stare od 22 do 30 mesecev). Višina sedeža je enostavno nastavljiva brez orodja.

Možnosti nastavitve višine sedeža:

**Brez kompleta "LowKit":**

34,5 do 44,5 cm

**S kompletom "LowKit":**

30,5 do 40,5 cm

Po vsaki nastavitvi višine sedeža je potrebno vijak "črna zvezda", s katerim se nastavlja višino, preveriti, če je dobro zategnjen, da sedež med vožnjo ne more zdrsniti. V kolikor je potrebno, si pri tem pomagajte z obema rokama. Višina sedeža mora biti vedno prilagojena uporabniku: ko otrok sedi, morata biti obe stopali na tleh, kolena pa malo upognjena.

FirstBIKE ima vgrajen "steering limiter", ki preprečuje vrtenje krmila. Ta funkcija zmanjša možnost padca, vendar ga ne more v celoti preprečiti. Otroški temperament in želja po telesni dejavnosti lahko privedeta do nepredvidljivih situacij, za katere proizvajalec ni odgovoren.

FirstBIKE je relativno lahek poganjalec, saj je izdelan iz lahkega poliamida s 30 % steklenih vlaken. Brez zavore tehta le 3,5 kg, z zavoro pa 3,9 kg.

Otrok mora znati nadzorovati svojo hitrost. Da bi se izognili nesrečam, otroka naučite zaviranja z nogami in ročno zavoro ter varnega ravnanja s poganjalcem.

Za modele FirstBIKE z zavorami, je zavorni sistem primeren za uporabo pri otrocih starih 2 leti in pol ali več. Obvladovanje uporabe ročne zavore je nujno potrebna v vsaki nevarni situaciji, da bo zaviranje učinkovito.

Odrasla oseba mora otroka naučiti uporabljati zavoro in spremljati njihov napredek, dokler otrok ne pridobi ustreznih veščin zaviranja. Različne površine in oprijem ter različne nevarne situacije zahtevajo nadzorovano uporabo zavorne moči. Zgodnje obvladovanje zavornih tehnik bo velika prednost pri prehodu na kolo. Zavoro je potrebno redno preverjati in po potrebi prilagajati (glejte korak 8 v navodilih za montažo).

Na zavorni kabel ne nanašajte olja.

Izogibajte se uporabi FirstBIKE v bližini cest in drugih nevarnih območij (npr. bazeni, stopnice itd.)! Poganjalca FirstBIKE ne uporabljajte na strmih terenih ali pobočjih navzdol. Vozite le ob zadostni dnevni svetlobi.

Med vožnjo mora otrok nositi čelado, zaščitni telovnik in primerno obutev.

# VZDRŽEVANJE

Čeprav poganjalec FirstBIKE ne potrebuje posebnega vzdrževanja, v kolikor je uporabljen v skladu z navodili, je pomembno, da redno pregledujete vse dele poganjalca. Po uporabi na prostem namenite pozornost čiščenju naslednjih predelov:

Kontaktna površina med okvirjem in sedežem.  
Kontaktna površina med okvirjem in sprednjimi vilicami.

FirstBIKE lahko očistite z navadnim vodotopnim detergentom. Nikoli ne uporabljajte topil ali agresivnih čistilnih sredstev.

Redno preverjajte tudi tlak v pnevmatikah. Na gumi preverite maksimalen dovoljen tlak (2,5 bar).

## VPRAŠANJA?

FirstBIKE ima doživljenjsko garancijo na okvir in vilice in 5-letno garancijo na vse ostale dele.

Registrirajte se za garancijo na povezavi: <http://www.firstbike.com/support>.

Če imate vprašanja glede ustreznega sestavljanja poganjalca FirstBIKE ali FirstBIKE "LowKit", nas prosimo kontaktirajte na [info@kakadu.si](mailto:info@kakadu.si), ali pišite na [info@firstbike.com](mailto:info@firstbike.com).

# GARANCIJA

## Kaj vključuje?

Okvir in vilice poganjalca FirstBIKE imajo »doživljenjsko« garancijo (99 let). Ostali deli (zavorne čeljusti, ročaji, sedež itd.) imajo 5-letno garancijo od dneva nakupa.

## Česa NE vključuje?

Poškodbe zaradi nepravilne uporabe, uporabe sile, neustreznega vzdrževanja ali normalne obrabe niso predmet garancije. Tudi predelani poganjalci in poganjalci, ki niso bili popravljeni na uradnem servisu, niso predmet garancije.

## Kdo lahko uveljavlja garancijo?

Garancija velja samo za prvotnega kupca poganjalca FirstBIKE. Za uveljavljanje je potrebno predložiti dokazilo o nakupu (račun).

Dobavitelj: Kakadu d.o.o., Pilonova ulica 34, 1000 Ljubljana



# FirstBIKE

FirstBIKE Worldwide B.V. | Dokweg 27/B, IJmuiden | Postbus 391 | 1970 AJ IJmuiden | The Netherlands  
[www.firstbike.com](http://www.firstbike.com) | [info@firstbike.com](mailto:info@firstbike.com)