

BOBA WRAP NAVODILA ZA UPORABO



1. Kako namestiti Boba Wrap
2. Položaj novorojenčka (1kg to 5kg)
3. Položaj "Love Your Baby" (4kg to 15kg)
4. Nasveti v pomoč

Kako namestiti Boba Wrap

1. Raztegnite trak in najдите Boba Wrap logo, ki se nahaja na sredini. Del z logom namestite visoko na vaše prsi, raztegnite material in ga ovijte okrog telesa.
2. Na hrbtu prekrížajte oba dela. Oba dela pritegnite navzgor in ju namestite čez rami naprej (material naj bo raztegnjen). Preverite, da se blago ni zasukalo.
3. Oba dela vzemite v eno roko in ju vtaknite pod del z logom (material naj bo še vedno raztegnjen).
4. Potegnite navzdol. Del z logom se bo spustil na vaše prsi – namestimo ga tako, da bo oprijet in ovit okrog vašega telesa.
5. Prekrížajte oba dela in ju privlecite na hrbet. Prepričajte, da sta dela prekrížana visoko na vaših prsih. Vaša prsnica je dobra referenčna točka. Ni potrebno pustiti nobenega dodatnega prostora za vašega dojenčka.
6. Trak prekrížajte na vašem hrbtu in če ostane še dovolj materiala, ga privlecite naprej. Dvojni vozel lahko naredite na hrbtu, spredaj ali na boku.

Položaj novorojenčka (1kg to 5kg)

Nekaj več o nošenju prezgodaj rojenih otrok si lahko preberete tudi na www.bobafamily.com/kangaroocare (v angleščini).

1. Vzemite del traku, ki je najbližje vašemu telesu (del, ki gre z rame navzdol). Prepričajte se, da je trak dobro oprijet.
2. Dojenčka spustite navzdol v ta del. Nogic ne razširite. Pustite jih v položaju žabice/fetalnem položaju in razširite blago prek otrokovega telesa.
3. Varno držite otroka in razširite tudi drug del pre otrokovega telesa.
4. Zdaj privlecite navzgor del z logom vse do otrokovega vratu.

POMEMBNO: Otroka nosite izključno v pokončnem položaju, obrnjenega proti tistemu, ki ga nosi. (OTROKA NE NOSITE V POLOŽAJU ZIBKE ALI DRUGEM LEŽEČEM POLOŽAJU. OTROK NAJ NE BO NIKOLI OBRNJEN NAPREJ.)

Nos vašega otroka naj bo vselej vsaj vzporedno s tlemi. Ko otrok zaspi, naj bo nosek obrnjen navzgor.

Položaj "Love Your Baby" (4 kg to 15 kg)

1. Medtem ko varno držite otroka, mu nogico vstavite skozi del traku, ki je najbližje vam.
2. Blago razširite prek otrokove ritke, hrbta in ramen. Širše ga razširite, bolj bo otroku udobno.
3. Drugo nogico vstavite skozi drug del traku in ponovno razširite blago. Blago naj na obeh straneh sega vse do otrokovih kolen.
4. Del z logom privlecite navzgor vse do vratu. Otrokove nogice so lahko pod blagom ali izven.

Nasveti za dobro izkušnjo z nošenjem otroka

Spredaj prekrížana dela naj bosta oprijeta vašega telesa tako, da poskočita nazaj k prsim, ko ju potegnemo stran od sebe. Da bi vstavili dojenčka, ju moramo odtegniti od sebe.

Ko prekrížamo oba dela v "X", ki podpira vašega otroka, naj bosta prekrížana nad vašo prsnico. Višje ko je "X", višje boste nosili otroka. Ko vaš otrok zaspi, mu lahko glavico zavarujete z raztegljivim blagom. Prepričajte se le, da mu blago ne prekriva obraza in da lahko nemoteno diha.

Ko se otrok ne želi več nositi v položaju za novorojenčka, nam to navadno sporoči s stegovanjem nogic. Otroci so različni. Poslušajte njihove namige.

Boba Wrap je v osnovi dolg kos blaga brez zaponk ali drugih dodatkov, ki bi se lahko zlomili ali odpeli. Torej je največja nevarnost, da ga premalo zategnemo ali narobe zavežemo. Prosimo, da se držite priloženih navodil.

Da bi bil vaš otrok varen, prosimo, da se držite vseh priloženih navodil in Smernic za varno nošenje.

POMEMBNO: Zaradi varnosti vedno najprej vzemite otroka iz Boba Wrap-a in ga šele nato razvežite. Boba Inc. ne odgovarja za napačno vezanje ali uporabo traku.

POMEMBNO! ZADRŽITE NAVODILA ZA NADALJNO UPORABO.

OPOZORILA

Pred montažo in uporabo nosilke dobro preberite vsa navodila.

Pred vsako uporabo preverite in se prepričajte, da so vse zaponke, sponke, paščki in regulatorji v dobrem, varnem stanju.

Pred vsako uporabo preglejte nosilko za možnimi natrganinami šivov, paščkov ali blaga in možnimi poškodbami regulatorjev.

Zagotovite pravilno namestitev otroka v nosilko, vključno z ustreznim položajem nog. Nedonošenčki, dojenčki z dihalnimi težavami in dojenčki do 4. meseca starosti so pod največjim tveganjem za zadušitev – zanje poiščite nasvet strokovnjaka.

Nikoli ne uporabljajte mehke nosilke v situacijah, ko je vaše ravnotežje ali gibljivost zaradi vadbe, zaspanosti ali zdravstvenega stanja oslabiljeno.

Nikoli ne uporabljajte mehke nosilke, medtem ko na primer kuhate ali čistite, počnete stvari, ki vključujejo vir toplote ali izpostavljenost kemikalijam.

Nikoli ne uporabljajte mehke nosilke, medtem ko vozite ali ste sovoznik v motornem vozilu.

Na vaše ravnotežje lahko negativno vpliva vaše gibanje in gibanje vašega otroka.

Bodite previdni pri sklanjanju ali prepogibanju naprej.

Ta nosilka ni primerna za uporabo med športnimi aktivnostmi.

V domačem okolju bodite pozorni na nevarnosti kot so viri toplote, razlitje vročih pijač.

Izdelek uporabljajte le za število otrok, za katero je ta izdelek namenjen (torej enega otroka). Zavedajte se povečanega tveganja za padec otroka iz nosilke, ko postanete bolj aktivni. Redno pregledujte svojo nosilko za morebitnimi znaki obrabe in poškodb.

Ko ni v uporabi, naj bo nosilka izven dosega otrok.

MOŽNOST PADCA - Dojenčki lahko padejo skozi široke odprtine za noge ali iz nosilke.

- Prilagodite odprtine za noge, da dovolj tesno objamejo noge.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da so zaponke in regulatorji v dobrem, varnem stanju.
- Še posebej bodite pozorni med hojo ali sklanjanjem.
- Nikoli se ne sklonite v pasu, vedno pokleknite.
- Nosilko uporabljajte le za otroke, težke med 3,5 kg in 20 kg.

NEVARNOST ZADUŠITVE - Za dojenčke, stare manj kot 4 mesece, obstaja večja možnost zadušitve v tem izdelku, če je njihov obraz pritisnjen tesno ob vaše telo.

- Ne pritegnite dojenčka pretesno ob vaše telo.
- Pustite dovolj prostora za gibanje glavice.
- Vedno poskrbite, da pred dojenčkovim obrazom ni nobenih ovir.
- Otroka imejte vedno pod nadzorom in zagotovite, da so usta in nos prosta kakršnih koli ovir.
- Za nedonošenčke, dojenčke z nizko porodno težo in otroke z zdravstvenimi težavami pred uporabo tega izdelka vedno poiščite nasvet pri ustreznem zdravstvenem strokovnjaku.
- Zagotovite, da otrokova brada ni naslonjena, pritisnjena ob njegove prsi, saj to lahko ovira dihanje in povzroči zadušitev.
- Da bi preprečili možnost padca, zagotovite, da je otrok varno nameščen v nosilki.

SIST-TP CEN/TR 16512:2015

Navodila za vzdrževanje: Lokalno čistite z milom in vodo. V stroju perite le, ko je nujno potrebno, in sicer z blagim detergentom na program za občutljivo perilo. Ne uporabljajte belila. Sušite na zraku – bolje za nosilko in naš planet.

BOBA je registrirana blagovna znamka firme BOBA, Inc.

OPOZORILO

MOŽNOST PADCA IN ZADUŠITVE